

Canal Digital kanalista Sverige för Sehmax och Dantax

Kanallista för Canal Digital sorterad för Sverige.

Laddas in i TV via USB minne (FAT32 formaterat).

Packa upp filen t.ex. namn " CanalDigital_180830.sdx " så filen ligger direkt på USB minnet, ej i mapp.

Anslut USB minnet till en ledig USB port i TV.

Nu får du upp menyn för "MEDIALÄSARE" ->Tryck **back** på fjärren.

Gå in i inställningsmenyer via knappen: "**Meny**"

Välj: **INSTÄLLNINGAR** eller **INSTALLATION** (beroende på tv generation)

Välj: **Satellit-inställningar**

Välj: **SatcoDX alt. Satellitkanalbordet.**

Välj: **Hämta Satco DX/ alt. ladda ner kanaler från USB**

Välj : **CanalDigital_180830.sdx**

Vid Nyinstallation behöver du inte göra någon kanalsökning, välj satellit THOR 0,8

TV;n säger inga kanaler...

Sätt i USB -> svara JA

Gör sedan som ovan.

MVH

Teleton